

1000FLT

Fluorescent Light Tester

Turvaohjeet

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com.

Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

Varoitus

Estä sähköiskut ja henkilövahingot toimimalla seuraavasti:








- Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
- Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä tavalla, etteivät laitteen turvaominaisuudet heikkene.
- Älä käytä tuotetta tilassa, jossa on räjähdysriskiä kaasuja tai höyryjä, tai kosteassa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
- Poista vaurioitunut tuote käytöstä.
- Pidä sormet tuotteen sormisuojausten takana.
- Älä liitä suoraan verkkovirtaan.
- Sulje ja lukitse pariston luukku aina ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä VoltAlert™-jännitteenkoetinta, jos LED-merkkivalo ei vilku, kun otat toiminnon käyttöön.
- Tarkista tuotteen oikea toiminta testaamalla VoltAlert™-jännitteenkoetin tunnetulla jännitelähteellä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

- **Vaarallinen jännite saattaa olla käytössä, vaikka merkkivalo ei pala tai äänimerkkiä ei kuulu VoltAlert™-jännitteenkoettimen käytön aikana.**

VoltAlert™ ilmoittaa pätöjännitteestä, kun lähdejännite (verkkovirta) on luonut riittävän voimakkaita sähköisiä kenttiä. Jos kentän voimakkuus on liian pieni, tuote ei välttämättä ilmoita vaarallisesta jännitteestä. Jännitteestä ei välttämättä ilmoiteta, jos tuote ei pysty havaitsemaan jännitettä, johon voi vaikuttaa useita tekijöitä, muun muassa seuraavat:

- johto/kaapelit on suojattu
 - vieressä olevat maadoitetut johtimet
 - eristeen paksuus ja tyyppi
 - etäisyys jännitelähteeseen
 - täysin eristetty käyttäjä, joka ei ole yhteydessä maahan
 - liittimet ovat pistokkeiden sisällä ja/tai pistokkeen malli on erilainen
 - tuotteen ja paristojen kunto
- **Älä anna jatkovarren olla kosketuksissa jännitelähteen kanssa.**
 - **Älä kosketa jatkovartta LAMPPUTESTIN suorittamisen aikana. Vaikka LAMPPUTESTIN-lähdejännitteen ei oleteta aiheuttavan sähköiskua tai sähköpalovammaa, se saattaa aiheuttaa lievää kipua tai yllättää käyttäjän.**
 - **Tarkoitettu vain ammattitaitoisen henkilöstön käyttöön.**

Symbolit

Symboli	Kuvaus
	Tärkeitä tietoja. Katso ohjekirja.
	Vaarallinen jännite.
	Virta PÄÄLLÄ/POIS
	Äänimerkki
	Akku
	Vastaa asianmukaisia australialaisia standardeja.
	Noudattaa Euroopan unionin ja EFTAn vaatimuksia.
	Noudattaa Etelä-Korean asiaankuuluvia EMC-standardeja.
	Vastaa olennaisia pohjoisamerikkalaisia turvallisuusstandardeja.
	Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin (2002/96/EY) merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEE-direktiivin liitteessä I mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on luokiteltu luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Pyydä Flukelta tietoja hävittämistavasta.

Turvallisuuserittelyt

Paristot	4 AA-alkaliparistoa, IEC LR6
Käyttölämpötila	-10 °C...+50 °C
Käyttökorkeus	<2 000 m
Kuristintesti	20 kHz
Kuristimen tyyppi	
Sähköinen	20 kHz
Magneettinen	50 Hz - 60 Hz
VoltAlert™	85 V ac – 277 V ac 40 Hz – 70 Hz ≤8 cm etäisyydellä

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Valmistaja takaa kolmen vuoden ajaksi ostopäivästä, että tämän Fluke-tuotteen päärungossa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Valmistaja takaa yhden vuoden ajaksi, että jatkovarressa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakkeita, akkuja/paristoja tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, muutoksista, likaantumisesta tai epätavallisista käyttö- tai käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta laajentaa takuuta Fluken puolesta. Jos tuote tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteyttä lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen saadaksesi takuupalautukseen tarvittavat tiedot ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltokeskukseen ja toimita mukana ongelman kuvaus.

TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands