

1000FLT

Fluorescent Light Tester

Säkerhetsinformation

Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt och hitta mer information.

Rubriken **Varning** anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.

VARNING

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:











- **Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.**
- **Läs alla instruktioner noga.**
- **Använd endast produkten enligt instruktionerna, annars kan produktskyddet förstöras.**
- **Använd inte produkten i närheten av explosiv gas, ånga eller i fuktiga eller våta miljöer.**
- **Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.**
- **Avaktivera produkten om den är skadad.**
- **Håll fingrarna bakom fingerskydden på produkten.**
- **Anslut inte direkt till strömnätet.**
- **Stäng och lås batteriluckan innan du använder produkten.**
- **Använd inte VoltAlert™ om LED-testindikatorn inte blinkar när du aktiverar funktionen.**
- **Prova VoltAlert™ på en känd spänningskälla innan och efter användning för att säkerställa att produkten fungerar som den ska.**

- När du använder VoltAlert™ och testindikatorn inte lyser eller om ljudsignalen inte hörs kan farlig spänning fortfarande finnas kvar.

VoltAlert™ indikerar aktiv spänning där det finns elektriska fält med tillräcklig styrka som genereras från källans (kraftnätets) spänning. Om fältstyrkan är låg kanske produkten inte tillhandahåller indikation på farliga spänningar. Avsaknad av indikation kan ske om produkten inte kan avkänna att det finns spänning vilket kan influeras av flera faktorer inklusive, men inte begränsat till:

- Skyddade ledningar/kablar
 - Närliggande jordledare
 - Tjocklek på och typ av isolering
 - Avstånd från spänningskällan
 - Fullt isolerade användare som förhindrar effektiv jordning
 - Honuttag i infällda vägguttag och/eller skillnader i vägguttagsutformning
 - Produkt- och batteritillstånd
- Låt inte stagförlängaren komma i kontakt med strömförande spänningskälla.
 - Vidrör inte stagförlängaren medan du utför ett LAMPTEST. Även om LAMPTEST-källans spänning inte är farlig för elektrisk stöt eller elektrisk bränning, kan källan orsaka lättare smärta och verka överraskande.
 - Endast för utbildad behörig personal.

Symboler

Symbol	Beskrivning
	Viktig information. Se handboken.
	Farlig spänning.
	Ström PÅ/AV
	Ljudsignal
	Batteri
	Uppfyller relevanta australiensiska normer.
	Uppfyller EU- och EFTA-krav.
	Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.
	Uppfyller relevanta nordamerikanska säkerhetsstandarder.
	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE Directive (2002/96/EC). Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Sök upp Flukes hemsida för information om återanvändning.

Säkerhetspecifikationer

Batterityp	4 st alkaliska AA-batterier IEC LR6
Användningstemperatur.....	-10 °C till +50 °C
Höjd över havet vid drift	<2 000 m
Ballasttest	20 kHz
Ballasttyp	
Elektronisk.....	20 kHz
Magnetisk.....	50 Hz till 60 Hz
VoltAlert™	85 V AC till 277 V AC 40 Hz till 70 Hz ≤8 cm (3 tum) avstånd

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Huvuddelen av denna Fluke-produkt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i tre år från inköpsdatum. Stagförlängaren garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i ett år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal hantering. Återförsäljare har ej rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. För att få garantiservice kontaktar du närmaste Fluke-auktoriserade serviceverkstad för returillstånd och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE ÄR EJ ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUSTER, OAVSETT OM DE INTRÄFFAR PÅ GRUND AV GARANTIBROTT ELLER OM DE BASERAS PÅ KONTRAKT. Eftersom det på vissa platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en underförstådd garanti, eller oförutsedda skador eller följdskador, är det möjligt att denna ansvarsbegränsning inte gäller dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands