

a3002 FC

AC/DC Current Clamp

Sikkerhetsopplysninger

Gå til www.fluke.com for å registrere produktet ditt og få mer informasjon.

Forhold og/eller prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket med **Advarsel**.

Advarsel










Slik unngår du elektrisk støt, brann og personskade:

- Les alle instruksene nøye.
- Bruk produktet bare som spesifisert. Hvis ikke kan beskyttelsen som produktet gir, gå tapt.
- Begrens driften til den spesifiserte målekategorien, spenningen eller amperetallet.
- Ikke berør spenninger på > 30 V AC RMS, 42 V AC topp eller 60 V DC.
- Ikke bruk produktet rundt eksplosiv gass eller damp eller i fuktige eller våte omgivelser.
- Ikke bruk produktet dersom det er ødelagt, men ta det ut av drift.
- Ikke bruk produktet dersom det ikke virker som det skal.
- Batteridøren må være lukket og låst før du betjener produktet.
- Skift ut batteriene når batteriindikatoren viser lavt batterinivå for unngå uriktige målinger.
- Be en godkjent tekniker reparere produktet.
- Bruk bare spesifiserte reservedeler.
- Overhold lokale og nasjonale sikkerhetsforskrifter. Bruk personlig verneutstyr (godkjente gummihandsker, ansiktsbeskyttelse og flammehemmende klær) for å unngå støt og skade fra overslag der farlige, aktive strømledere er eksponert.
- Ikke arbeid alene.
- Undersøk produktet før bruk. Se etter sprekker eller deler som mangler, på klemmehuset eller isoleringen til utgangskablene. Se også etter løse eller svekkede komponenter. Undersøk isolasjonen rundt innspenningsklemmene nøye.
- Gjør kretsen strømløs eller bruk personlig verneutstyr i samsvar med lokale forskrifter før du setter på eller fjerner den fleksible strømsonden.
- Ikke betjen produktet dersom dekslene er fjernet eller kassen er åpen. Du kan utsettes for farlig spenning.
- Fjern inndatasignalene før du rengjør produktet.

For sikker drift og vedlikehold av produktet:

- Fjern batteriene for å unngå batterilekkasje og skade på produktet dersom det ikke brukes over en lengre tidsperiode.
- Reparer produktet før bruk hvis batteriet lekker.
- Sjekk at batteripolariteten er riktig for å unngå batterilekkasje.
- Batterier inneholder farlige kjemikalier som kan forårsake brannskader, eller som kan eksplodere. Hvis du blir eksponert for kjemikalier, må du vaske det av med vann og kontakte lege.

Tabell 1. Symboler

| Symbol | Betydning |
|---|--|
|  | Risiko for fare. Viktig informasjon. Se håndboken. |
|  | Farlig spenning |
|  | Dobbel isolasjon |
|  | Batteri |
| CAT III | Målekategori III gjelder for test- og målekretser som er koblet til fordelingsdelen av bygningens nettinstallasjon med lavspenning. |
| CAT IV | Målekategori III gjelder for test- og målekretser koblet til kilden til bygningens nettinstallasjon med lavspenning. |
|  | Oppfyller kravene i EU-direktivene. |
|  | I samsvar med relevante sikkerhetsstandarder i Nord-Amerika (North American Safety Standards). |
|  | Oppfyller relevante australske EMC-krav. |
|  | I samsvar med gjeldende EMC-standarder i Sør-Korea. |
|  | Dette produktet overholder WEEE-direktivets (2002/96/EF) merkingskrav. Det festede merket angir at du ikke skal kassere dette elektriske/elektroniske produktet i husholdningsavfallet. Produktkategori: I henhold til utstyrstypene i tillegg I til WEEE-direktivet er dette produktet klassifisert som et produkt i kategori 9, Overvåkings- og kontrollinstrumenter. Dette produktet skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet. Du finner informasjon om gjenvinning på Flukes nettsted. |

Sikkerhetsspesifikasjoner

Driftstemperatur: –10 til 50 °C

Brukshøyde ≤2000 m

BEGRENSET GARANTI OG BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR

Dette Fluke-produktet er garantert å være fritt for mangler i materiale og utførelse i tre år fra kjøpsdatoen. Denne garantien dekker ikke éngangsbatterier eller skade som følge av ulykke, vanskjøtsel, misbruk eller unormale driftsforhold eller håndtering. Forhandlere har ikke rett til å forlenge garantier på vegne av Fluke. For å få service i garantiperioden, skal det defekte produktet sendes til nærmeste Fluke-autoriserte servicesenter sammen med en beskrivelse av problemet.

DENNE GARANTIEN ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL. DET YTES INGEN ANDRE GARANTIER SOM F.EKS. EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. FLUKE ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SPESIELL, INDIREKTE ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER FØLGESKADE SAMT TAP, UANSETT ÅRSAK ELLER TEORETISK GRUNNLAG. Siden noen stater ikke tillater utelatelser eller begrensninger av en garanti eller av tilfeldige skader eller konsekvensskader, er det mulig at denne ansvarsbegrensningen ikke gjelder for alle kunder.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands