

# **SMFT-1000** Multifunction PV Analyzer

Bruksanvisning

11/2022 Rev. 1, 1/23 (Norwegian)©2022-2023 Fluke Corporation. All rights reserved.Specifications are subject to change without notice.All product names are trademarks of their respective companies.

#### **BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING**

Hvert Fluke-produkt er garantert uten defekter i materiale og utførelse ved normal bruk og anvendelse. Garantien gjelder i 3 år fra forsendelsesdatoen. Deler, reparasjoner av produktet og service er garantert i 90 dager. Denne garantien gjelder bare for opprinnelig kjøper eller forbruker som har kjøpt produktet hos en autorisert Fluke-forhandler, og gjelder ikke for sikringer, utskiftbare batterier eller for noen produkter, som etter Flukes vurdering, er misbrukt, endret, vanskjøtt, kontaminert eller ødelagt ved uhell eller unormale drifts- eller håndteringsforhold. Fluke garanterer at programvaren vil fungere tilfredsstillende i henhold til sine funksjonelle spesifikasjoner i 90 dager, og at det er riktig innspilt på kurant medium. Fluke garanterer ikke at programvaren er feilfri eller fungerer uten avbrudd.

Autoriserte Fluke-forhandlere skal bare gi denne garantien på nye og ubrukte produkter til forbrukere, men har ingen myndighet til å gi en mer omfattende eller forskjellig garanti på vegne av Fluke. Garantistøtte er bare tilgjengelig hvis produktet kjøpes gjennom et autorisert Fluke-utsalg, eller kjøper har betalt pålydende internasjonale pris. Fluke reserverer seg retten til å fakturere kjøperen for importkostnader av reservedeler når produktet, som er kjøpt i ett land, leveres inn til reparasjon i et annet land.

Flukes garantiforpliktelser er begrenset til, etter Flukes valg, å refundere kjøpeprisen, reparere gratis eller erstatte et defekt produkt som returneres til et autorisert Fluke-servicesenter innenfor garantiperioden.

Garantiservice oppnås ved å ta kontakt med nærmeste autoriserte Fluke-servicesenter for å få informasjon om returgodkjennelse, og send deretter produktet til det aktuelle servicesenteret med en beskrivelse av problemet, med frakt og forsikring betalt (FOB bestemmelsesstedet). Fluke påtar seg intet ansvar for transportskader. Etter reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt (FOB bestemmelsesstedet). Hvis Fluke finner ut at feilen skyldtes vanskjøtsel, misbruk, kontaminering, endring, ulykke eller unormal driftsforhold eller håndtering, inkludert overspenningsfeil som følge av ikke-klassifisert bruk av enheten, eller normal slitasje på mekaniske komponenter, vil Fluke gi et overslag over reparasjonskostnadene og innhente godkjenning før arbeidet påbegynnes. Etter eventuell reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt, og kjøperen får regning på reparasjonen og returfrakten (FOB leveringssted).

DENNE GARANTIEN ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE OPPREISNING, OG HAR FORTRINN FØR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSSKADER ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA, SOM FØLGE AV EVENTUELL ÅRSAK ELLER TEORI.

Siden noen land eller stater ikke tillater begrensninger i begrepet underforstått garanti, eller utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, er det mulig at begrensningene og utelatelsene i denne garantien ikke gjelder for alle kjøpere. Hvis noen av forutsetningene i denne garantien ansees å være ugyldig eller umulig å håndheve av en rett eller annen myndighet i rettmessig rettskrets, vil slik holding ikke ha innvirkning på gyldigheten eller håndhevelsen av noen andre forutsetninger.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.

11/99

# Innholdsfortegnelse

## Tittel

## Side

Innledning	1
Ta kontakt med Fluke	2
Sikkerhetsinformasjon	2
Spesifikasjoner	2
Før du starter	7
Pakkeinnhold	7
Tilbehør	8
Slik bruker du dreiebryteren	9
Knapper	10
Info-knapp	11
Skjerm	11
Terminaler/testledninger	12
Feilmeldinger	13
Slik nullstiller du testledningene	14
Testoppsett	15
Paring av PV-analysatoren og innstrålingsmåleren	15
IEC 62446-1 kategori 1-tester	16
Visuell inspeksjon	16
Kontinuitet i jordbeskyttelse og ekvipotensielle bindingsledere	17
Innstilling av grenser	17
Motstandstest (R <sub>LO</sub> )	18
Motstand i jordledninger og ekvipotensielle bindingsledere	18
Lynavlederledninger	18
Jordingssystem	19
Polaritetstest	19
Sammenkoblingsboks for PV-streng	19
PV-streng	20
Spennings-/strømtest (V <sub>OC</sub> /I <sub>SC</sub> )	21
Velg PV-modell	22
Kun når PV-analysatoren er paret med innstrålingsmåleren	22
Rask V <sub>OC</sub> /I <sub>SC</sub> -måling	23
Måling av V <sub>OC</sub> /driftsstrøm	23

Testing av AC/DC-effekt og funksjon	24
Ytelseskontroll av énfaset vekselretter	24
Ytelseskontroll av trefaset vekselretter	25
AC/DC-spenningsmåling	26
AC/DC-strømmåling	26
Funksjonstester	. 27
Isolasjonsmotstandstest (R <sub>INS</sub> )	28
Testmetode 1 («Keep the Leads»)	28
Testmetode 2 (standard)	29
Kontinuerlig måling	30
Motstandstest av våt isolasjon	31
I-V Curve-test	32
Tilleggstester	33
Friløpsdiodetest	33
Sperrediodetest	35
Kontinuerlig diodetest	36
Testing av overspenningsvern (SPD)	38
Autotestsekvens	39
Meny	40
Nedlasting av testresultater	40
Laste ned PV-modelldata	41
Vedlikehold	41
Skifte av sikring	42
Utskifting av batteri	43
Kassering av produktet	. 44

# Innledning

Fluke SMFT-1000 Multifunction PV Analyzer (PV-analysatoren eller produktet) er en batteridrevet analysator for installasjonstesting og regelmessig inspeksjon av nettilkoblede fotoelektriske systemer (PV-systemer). Tabell 1 er en liste over hovedfunksjonene.

funksjon	Inkludert:		
	sjekkliste over visuell inspeksjon		
	måling av resistans i vernejordledning (R <sub>LO</sub> ) med teststrøm ≥200 mA (ved 2 Ω)		
	polaritetskontroll med automatisk visning av spenningspolaritet og akustisk/visuell advarsel for feil polaritet		
	måling av tomgangsspenning (V <sub>OC</sub> ) inntil 1000 V dc ved PV-modell/-streng		
testregime kategori 1	måling av kortslutningsstrøm (I <sub>SC</sub> ) inntil 20 A dc ved PV-modell/- streng		
	måling av isolasjonsmotstand (R <sub>INS</sub> ) med testspenning 50, 100, 250, 500 eller 1000 V		
	måling av sperrediode (V <sub>BD</sub> ) med metode 1 og metode 2 (IEC 62446-1)		
	friløpsdiodemåling av panel tildekket eller i mørket		
	overspenningsvern (SPD)		
	effektmåling på ac- og dc-side for å kontrollere effektiviteten		
funkcionstost	måling av ac/dc-spenning		
Turiksjonstest	måling av ac/dc-effekt med strømtangadapter i100		
	sjekkliste over funksjonstest		
testregime kategori 2 I-V-kurvetest for solcellestrenger, som inneholder I-V-kurvevi for fotoelektriske solkraftanlegg, med tilhørende programvar analyse, rapportering og sertifisering, inkludert I-V-kurveanal rapportering			
langtidsovervåking av isolasjonsfeil (ikke-direkte, våt isolasjonstest) og regelmessig måling av R <sub>INS</sub> hele døgnet (tidsperiode kan justeres)			
programvare – nedlast	ing, opplasting, gjennomgang, analyse og utskrift av testresultater		
kommunikasjon med ekstern sensor (solinnstråling, helling og temperatur)			
kommunikasjon med d	latamaskin		

### Tabell 1. Funksjoner

## Ta kontakt med Fluke

Fluke Corporation opererer over hele verden. Gå til nettstedet vårt for å finne lokal kontaktinformasjon: <u>www.fluke.com</u>.

Gå til nettstedet vårt for å registrere produktet eller se, skrive ut eller laste ned siste den nyeste brukerhåndboken eller bilag til denne: <u>www.fluke.com/productinfo</u>

Fluke Corporation	Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090	P.O. Box 1186
Everett WA 98206-9090	5602 BD Eindhoven
USA	Nederland

+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

## Sikkerhetsinformasjon

Generell sikkerhetsinformasjon finnes i det trykte sikkerhetsinformasjonsdokumentet som leveres med produktet, og på <u>www.fluke.com/productinfo</u>. Mer spesifikk sikkerhetsinformasjon er oppført der det er aktuelt.

Forhold og prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket med **Advarsel**. Forhold og/eller prosedyrer som kan skade produktet eller utstyret under testing, er merket med **Forsiktig**.

# Spesifikasjoner

maksimal spenning mellom en terminal	
og jord	1000 V dc
maksimal differensialspenning mellom	røde
og blå terminaler	700 V ac
størrelse (L x B x H)	10,0 cm x 25,0 cm x 12,5 cm
vekt med batterier	1,4 kg
batteri	6 x AA-batterier, IEC LR6
batterilevetid	inntil 1000 målinger
sikring	F2: FF 630 mA, 1000 V, IR 30 kA,
	6,3 mm x 32 mm
	F1: gPV dc 1000 V, 20 A, IR 30 kA (L/R = 2 ms), 10 mm x 38 mm
temperatur	
ved drift	0 °C til 50 °C
oppbevaring	–30 °C til 60 °C
	batterier tatt ut
relativ luftfuktighet	inntil 80 %
høyde over havet	
ved drift	2000 m
oppbevaring	12 000 m

Nøyaktighetsspesifikasjonen er definert som  $\pm$  (% måling + sifre) ved 23 °C  $\pm$  5 °C,  $\leq$ 80 % relativ luftfuktighet. Nøyaktighetsspesifikasjonen for 0 °C til 18 °C og 28 °C til 50 °C: 0,1 x (nøyaktighetsspesifikasjon) for hver °C.

#### Resistans i vernejordledning $R_{\text{LO}}$

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet
0,00 Ω til 19,99 Ω	0,20 Ω til 19,99 Ω	0,01 Ω	± (2 % + 2 sifre)
20,0 Ω til 199,9 Ω	20,0 Ω til 199,9 Ω	0,1 Ω	± (2 % + 2 sifre)
200 Ω til 2000 Ω	200 Ω til 2000 Ω	1Ω	± (5 % + 2 sifre)
teststrøm	≥200 mA (≤2 Ω + R <sub>COMP</sub> ) <sup>[1]</sup>		
testspenning	4 V <sub>DC</sub> til 10 V <sub>DC</sub>		
polaritetsreversering	ja		
testledningskompensasjon (Rcomp)	inntil 3 Ω		
deteksjon av spenningsførende krets	testing ikke mulig hvis terminalspenning på >50 volt ac/dc (typisk nivå) blir registrert før testingen starter		
[1] >1000 kontinuitetstester på 200 mA ved 0,1 $\Omega$ mulig med et sett nye batterier			

#### PV-modell/PV-streng, spenning med åpen krets (V<sub>OC</sub>)

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet
0,0 V til 99,9 V	5,0 V til 99,9 V	0,1 V	$\pm (0.5.\% \pm 2.cifro)$
100 V til 1000 V	100 V til 1000 V	1 V	± (0,5 % + 2 Sine)
polaritetstest	ја		
deteksjon av spenningsførende krets	testing ikke mulig hvis terminalspenning på >5 V ac blir registrert før testingen starter		

#### PV-modelll/PV-streng, kortslutningsstrøm, (I<sub>S/C</sub>)

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet
0,0 A til 20,0 A	0,2 A til 20,0 A	0,1 A	± (1 % + 2 sifre)
deteksjon av spenningsførende krets	testing ikke mulig hvis terminalspenning på >5 V ac (typisk nivå) blir registrert testingen starter		k nivå) blir registrert før

#### Isolasjonsmotstand R<sub>INS</sub>

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet	
0,00 MΩ til 99,99 MΩ	0,20 MΩ til 99,99 MΩ	0,01 MΩ	± (5 % + 5 sifre)	
100,0 MΩ til 199,9 MΩ	100,0 MΩ til 199,9 MΩ	0,1 ΜΩ	± (10 % + 5 sifre)	
200 MΩ til 999 MΩ	200 MΩ til 999 MΩ	1 MΩ	± (20 % + 5 sifre)	
taatananning utan laat	50/100/250 V opp til 199,9 MΩ	1.1/	0 til 25 %	
testspenning uten last	500/1000 V opp til 999 MΩ	1 V		
min. 1 mA (ved 250 kΩ / 500 kΩ / 1 MΩ)				
	maks. 1,5 mA (kortslutning)			
deteksjon avtesting ikke mulig hvis terminalspenning på >15 volt ac (typisk nivå) blirspenningsførende kretsregistrert før testingen starter				
maksimal kapasitiv last	nal kapasitiv last kan brukes med inntil 2 μF ved 1 MΩ			
Merk				
>900 isolasjonstester mulig med et sett nye batterier ved 1000 V / 1 M $\Omega$ .				

#### Sperrediodekontroll (V<sub>BD</sub>)

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet
0,00 V dc til 6,00 V dc	0,50 V dc til 6,00 V dc	0,01 V dc	± (5 % + 10 sifre)
deteksjon av spenningsførende krets	testing ikke mulig hvis terminalspenning på >50 volt ac/dc (typisk nivå) blir registrert før testingen starter		

#### **Overspenningsvern (SPD)**

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet
0 V dc til 1000 V dc	50 V dc til 1000 V dc	1 V dc	± (10 % + 5 sifre)
deteksjon av spenningsførende krets	testing ikke mulig hvis terminalspenning på >50 volt ac/dc (typisk nivå) blir registrert før testingen starter		

#### AC V, DC V, AC A, DC A med effektivverdi

PV-analysatoren måler både komponenter med ac- og dc-signal (spenning eller strøm) og viser kombinert ac+dc-verdi (RMS). Enheten viser målingen i ac eller dc avhengig om signalet har nullkryssing.

#### Måling av AC/DC-spenning via 4 mm testkontakter

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet (DC, AC 50/60 Hz)
0,0 V ac til 99,9 V ac	5,0 V ac til 99,9 V ac	0,1 V	
100 V ac til 700 V ac	100 V ac til 700 V ac	1 V	± (2,5 % + 2 sifre)
0,0 V dc til 99,9 V dc	5,0 V dc til 99,9 V dc	0,1 V	
100 V dc til 1000 V dc	100 V dc til 1000 V dc	1 V	
detektering, ac/dc	ja (automatisk)		
positiv/negativ polaritetskontroll	ја		

#### AC/DC-strøm med i100 Clamp

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet (DC, AC 50/60 Hz)
0,0 A dc til 100 A dc	1,0 A dc til 100 A dc	010	$(5.0) + (5.0) + 2.0 \text{ of } fro)^{[1]}$
0,0 V ac til 100 A ac TRMS	1,0 V ac til 100 A ac TRMS	0,1 A	± (5 % + 2 SITE)
[1] toleranser for i100 Clamp ikke inkludert – se <i>Toleranser for i100 Clamp</i>			

### Toleranser for i100 Clamp

måleområde	utgangssignal	nøyaktighet (DC, AC 50 Hz / 60 Hz)	Maksimal Hysterese
1 A til 100 dc, eller ac <1 kHz	10 mV/A, ac/dc	± (1,5 % + 0,5 A)	±0,4 A

### Måling av AC/DC-effekt (med i100 Clamp)

visningsområde	måleområde	oppløsning	nøyaktighet (DC, AC 50/60 Hz)
0,0 V ac til 700 V ac	5,0 V ac til 700 V ac	0.1 V	+(25%+2sifre)
0,0 V dc til 1000 V dc	5,0 V dc til 1000 V dc	0,1 V	1 (2,3 % + 2 sine)
0,0 A ac/dc til 100 A ac/dc	1,0 A ac/dc til 100 A ac/dc	0,1 A	± (5 % + 6 sifre)
0 W/VA til 100 kW/kVA	5 W/VA til 100 kW/kVA	1 W/VA, 1 kW/kVA	± (7,5 % VI + 0,6 V + 0,2 I)

### Sikkerhet

SMFT-1000	. IEC 61010-1, forurensningsgrad 2
	IEC 61010-2-034 CAT III 1000 V dC, CAT III 700 V aC
i100 strømtang	. IEC 61010-2-032, type D (for isolerte ledere), 1000 V
Tilbehør	.IEC 61010-031
TL1000-MC4	. CAT III 1500 V, 20 A
TP1000 ekstern probe	
med hette	. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A
uten hette	. CAT II 1000 V, 10 A
TL1000 testledninger	. CAT III 1000 V, 10 A
TL 1000/30M testledning	. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V,
	5 A (på trommel) 10 A (helt utstrakt)
TP74 testprober	
med hette	. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A
uten hette	. CAT II 1000 V, 10 A
AC285 krokodilleklemmer	. CAT III 1000 V, 10 A

SMFT-1000

Bruksanvisning

Ytelse	IEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10
Elektromagnetisk kompatibili	tet (EMC)
internasjonalt	IEC 61326-1: bærbar, elektromagnetisk miljø CISPR 11: gruppe 1, klasse A
Gruppe 1: Utstyret har med som er nødvendig for den ir	hensikt generert og/eller bruker ledeevnekoblet radiofrekvensenergi iterne funksjonen i selve utstyret.
Klasse A: Utstyret egner seg koblet til et lavspent kraftne vanskelig å sikre elektromag strålingsforstyrrelser.	g for bruk i alle lokaler med unntak av boliger og lokaler som er direkte tt som forsyner bygninger for husholdningsformål. Det kan være gnetisk kompatibilitet i andre omgivelser på grunn av lednings- og
Forsiktig: Dette utstyret er i tilstrekkelig beskyttelse for	kke ment for bruk i boligomgivelser, og det gir kanskje ikke radiomottak i slike miljøer.
Korea (KCC)	utstyr i klasse A (utstyr for industrikringkasting og kommunikasjon)
Klasse A: Utstyret tilfredsst selgere og brukere skal mer i boliger.	iller kravene til elektromagnetisk bølge-utstyr for industrien, og ke seg det. Dette utstyret er ment for bedriftsbruk og skal ikke brukes
USA (FCC)	47 CFR 15 underdel B
Tilsiktede sendere: Denne e nedenfor berører bruken: (1 enheten må godta interfere (15.19). Endringer eller mod brukeren retten til å betjene	nheten oppfyller kravene i del 15 av FCC-reglene. Følgende to forhold ) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne ns som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. ifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Fluke, kan ta fra utstyret. (15.21)
Trådløs radiomodul	
frekvensområde	
utgangseffekt	
F	ORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING:

Fluke erklærer herved at radioutstyret i dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: <u>http://www.fluke.com/red</u>.

## Før du starter

Denne delen gir generell informasjon om hva pakken inneholder og hvordan du skal bli kjent med kontrollene og skjermen på PV-analysatoren.

## Pakkeinnhold

Tabell 2 er en liste over hva pakken inneholder.



Tabell 2. Pakkeinnhold

Tabell 2. Pakkeinnhold (fo	rts.)
----------------------------	-------

element	beskrivelse
5	MB1-IRR monteringsbrakett (for innstrålingsmåler)
6	Zero Adapter
7	80PR-IRR ekstern temperaturprobe
8	TPAK magnetsett
9	bærestropp (for SMFT-1000)
0	veske (for innstrålingsmåler)
0	TP1000 testprobe med ekstern testknapp
12	TL1000-MC4 testledningssett (hann og hunn)
13	koblingssett
14	sikringspakke
15	TL1000/30M 30 m testledning på trommel
16	TL1000-KIT testledningssett
Ũ	IR optisk–USB adapterkabel
	6 x alkaliske AA-batterier, IEC LR6 (for SMFT-1000, ikke montert)
ikke vist	4 x alkaliske AA-batterier, IEC LR6 (for IRR2-BT, ikke montert)
	2 x alkaliske AA-batterier, IEC LR6 (for i100, ikke montert)

## Tilbehør

Gå til <u>www.fluke.com</u> for å finne den nyeste informasjonen om tilbehør.

## Slik bruker du dreiebryteren

Bruk dreiebryteren til å velge testtype. Se Tabell 3.



**Tabell 3. Dreiebryter** 

## Knapper

Bruk knappene til å styre PV-analysatoren, velge testresultater du vil vise og bla gjennom de valgte testresultatene. Se Tabell 4.



Tabell 4. Trykknapper

## Info-knapp

INFO-knappen wo viser informasjon om hvordan du bruker hver enkelt funksjon på PVanalysatoren. Trykk på wo når dreiebryteren går til en funksjon for å se nyttige illustrasjoner og tips om testfunksjonen på skjermen. Dersom det vises et rullefelt til høyre på skjermen, bruker du 🕻 for å vise mer informasjon om testfunksjonen.

## Skjerm

Tabell 5 viser et eksempel på skjermen og komponentene.



Tabell 5. Skjerm

## **Terminaler/testledninger**

Testledninger kobles til og holdes på plass («Keep the Leads») under hele testen. Tabell 6 viser inngangsterminalene.

## 🗥 🕂 Advarsel

For å hindre mulig elektrisk støt, brann eller personskade må testledningene ikke brukes i CAT III- eller CAT IV-miljøer uten at beskyttelseshetten er montert. Beskyttelseshetten reduserer det eksponerte probemetallet til <4 mm. Dette reduserer faren for lysbue fra kortslutninger.



Tabell 6. Terminaler

IR-porten (infrarød) muliggjør tilkobling av testeren til en datamaskin for nedlasting av testdata med *TruTest™ Data Management Software*-dokumentasjon. Denne programvaren lar deg samle inn, organisere og vise testdataene. Se *Nedlasting av testresultater* for mer informasjon om hvordan du bruker IR-porten.

## Feilmeldinger

Når analysatoren detekterer feiltilstand, vises ▲ på skjermen med en feilkode. Se Tabell 7. Disse feiltilstandene hindrer eller stanser testen.

Tips: Trykk på **INFO** for å se instruksjoner knyttet til feilmeldingene.

#### Tabell 7. Feilkoder

feilkode	testtype	beskrivelse
1.1	fortest automatisk	Uregelmessig spenning er oppdaget mellom grønn og gul inngang – V ≥50,0 V.
1.2	fortest automatisk	Uregelmessig spenning er oppdaget mellom rød og blå inngang – V ≥1020 V, V <sub>AB</sub> , polaritet: MINUS eller ac (når V ≥5,0 V).
1.3	fortest automatisk	Uregelmessig spenning er oppdaget mellom blå og gul inngang – V ≥30,0 V.
1.4	fortest automatisk	En overbelastning av kortslutningsstrøm har oppstått – I <sub>SC</sub> ≥20,5 A.
1.5	fortest automatisk	Uregelmessig spenning er oppdaget mellom rød og grønn inngang eller blå og grønn inngang) – V ≥50,0 V.
1.6	fortest automatisk	Uregelmessig spenning er oppdaget mellom rød og blå inngang – V ≥1020 V dc, ≥720 V ac, MINUS (når V ≥5,0 V).
1.7	fortest automatisk	Uregelmessig spenning er oppdaget mellom grønn og gul inngang – V ≥720,0 V.
2.1	automatisk test	Overoppheting (over driftstemperatur) har oppstått.
3.1	automatisk test	En overbelastning av minnet har oppstått.
4.1	test ettertest	Sikring F1 har sviktet. En intern test angir at sikringen (20 A) er åpen. Sikringen F1 må skiftes ut av en kvalifisert tekniker.
4.2	test ettertest	Sikring F2 har sviktet. En intern test angir at sikringen (0,63 A) er åpen og må skiftes ut for å utføre denne målingen. Se <i>Skifte av sikring</i> .
4.3	test ettertest	Sikring F1 og F2 har sviktet. En intern test angir at begge sikringene (20 A og 0,63 A) er åpne og må skiftes ut for å utføre denne målingen. Sikringen F1 må skiftes ut av en kvalifisert tekniker.

## Slik nullstiller du testledningene

<u>∧</u> Advarsel

For å hindre mulig elektrisk støt, brann eller personskade må de ikke brukes i CAT III- eller CAT IV-miljøer uten at beskyttelseshetten er montert. Beskyttelseshetten reduserer det eksponerte probemetallet til <4 mm. Dette reduserer faren for lysbue fra kortslutninger.

Når du måler kontinuiteten ( $R_{LO}$ ) på ekvipotensielle bindingsledere og lynavlederledninger, kan en liten mengde intern motstand i testledningene påvirke målingsresultatet. Før du utfører en kontinuitetstest, bruker du nulladapteren til å kompensere for eller nullstille testledningene. Se Figur 1.



### Figur 1. Konfigurasjon av Zero Adapter

# Testoppsett

Bruk denne pakken for å teste sikkerheten og ytelsen til solkraftsystemer i henhold til IEC 62446-1. Pakken inneholder en SMFT-1000 PV-analysator og en IRR2-BT innstrålingsmåler.

PV-analysatoren måler sikkerheten og ytelsen til solkraftsystemet.

Innstrålingsmåleren gir tilleggsdata om solinnstråling og solcelletemperatur. Disse dataene brukes sammen med PV-analysatorens ytelsesanalyse av IV-kurven til solcellepanelet. IRR2-BT sender dataene til PV-analysatoren trådløst. Hvis den trådløse forbindelsen av en eller annen grunn blir brutt, lagrer innstrålingsmåleren dataene automatisk og overfører dem senere når tilkoblingen er gjenopprettet. Begge enhetene har synkroniserte klokker som samsvarer med dataene.

### Merk

Husk å synkronisere PV-analysatoren og innstrålingsmåleren via trådløs tilkobling før du utfører ytelsesanalyse av IV-kurven. Se Paring av PV-analysatoren og innstrålingsmåleren.

Slik slår du på PV-analysatoren:

1. Trykk på 🔘 i ett sekund for å slå på PV-analysatoren.

Skjermen viser et oppstartsskjermbilde med fastvareversjonen.

2. Trykk på ① i to sekunder for å slå av PV-analysatoren.

## Paring av PV-analysatoren og innstrålingsmåleren

PV-analysatoren og innstrålingsmåleren må pares før du bruker dem for første gang:

- 1. Slå på PV-analysatoren og innstrålingsmåleren.
- 2. Pass på at både PV-analysatoren og innstrålingsmåleren er innenfor området for trådløst nettverk (< 50 m).
- 3. Vri dreiebryteren til MENU.
- 4. Bruk (\*) til å merke **Device Settings** (Enhetsinnstillinger).
- 5. Trykk på 🗊 for å åpne menyen for enhetsinnstillinger.
- 6. Bruk 🕻 til å merke Irradiance Meter Pairing (Paring med innstrålingsmåler).
- 7. Trykk på F 1.
- 8. Følg instruksjonene på skjermen til PV-analysatoren for å pare enhetene med hverandre.

vises på skjermen til PV-analysatoren, som angir at PV-analysatoren og innstrålingsmåleren er sammenkoblet.

Etter førstegangsoppsettet trenger du bare slå på både PV-analysatoren og IRR2-BT og passe på at de er innenfor den trådløse rekkevidden (< 50 m), og dermed pares de automatisk med hverandre.

Synkroniser PV-analysatoren med IRR2-BT ved begynnelsen av arbeidsdagen for å utføre IVkurvemålinger:

- 1. Slå på PV-analysatoren og innstrålingsmåleren.
- 2. Pass på at både PV-analysatoren og innstrålingsmåleren er innenfor området for trådløst nettverk (<50 m).
- 3. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til I-V CURVE.
- 4. Trykk på 4.
- 5. Følg instruksjonene på skjermen til PV-analysatoren for å synkronisere enhetene.

vises på skjermen til PV-analysatoren, som angir at PV-analysatoren og innstrålingsmåleren er sammenkoblet.

Under synkroniseringen avstemmer PV-analysatoren alle dataene fra innstrålingsmåleren med registrerte målinger på PV-analysatoren fra tidligere økter. Sanntidsklokken på begge enheter blir synkronisert, og innstrålingsmåleren tømmer minnet. Innstrålingsmåleren registrerer data kontinuerlig i inntil 17 timer.

Du har også muligheten til å angi innstrålings- og temperaturmålinger manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *I-V Curve-test*.

Merk

Hvis innstrålingsmåleren er installert på panelet, må du flytte PV-analysatoren til innenfor den trådløse rekkevidden.

## IEC 62446-1 kategori 1-tester

### Visuell inspeksjon

IEC-forskriftene krever en visuell inspeksjon av solkraftsystemer. PV-analysatoren gir en sjekkliste over hver oppgave og registrerer og lagrer deretter resultatene av den visuelle inspeksjonen i det interne minnet. Alle resultater kan lastes ned til PC-programmet og brukes i sluttrapporter.

Slik utfører du en visuell inspeksjon:

- 1. Slå på PV-analysatoren.
- 2. Vri dreiebryteren til **VISUAL**, og følg instruksjonene på skjermen.
- 3. Dersom det vises et rullefelt til høyre på skjermen, bruker du 🔆 for å vise mer informasjon om sjekklisten.
- 4. Bruk (F1) (F2) eller (F3) for å velge et resultat.
- 5. Trykk på (save) for å lagre resultater i minnet.

En bekreftelsesmelding vises på skjermen.

### Kontinuitet i jordbeskyttelse og ekvipotensielle bindingsledere

Pass på alltid å kompensere for motstanden i testledningene før du tar målinger, for å sørge for at de er nøyaktige:

- 1. Slå på PV-analysatoren.
- 2. Vri dreiebryteren til RLo.
- 3. Nullstill (kortslutt) den grønne og gule ledningen.
- 4. Trykk på 4.

Se Figur 1 for ytterligere informasjon.

- 5. Følg instruksjonene på skjermen.
- 6. Still inn gjeldende grenser for målingene for å tilegne godkjent- eller mislykket-status.

Merk

Du kan ikke endre grensene etter at målingen er utført. Hvis du endrer grensen, må du utføre målingene på nytt.

### Innstilling av grenser

Forskriftsmessige grenser er avhengig av lengden på kabelen du bruker i testen.

Slik stiller du dem inn:

- 1. Slå på PV-analysatoren.
- 2. Vri dreiebryteren til RLo.
- 3. Bruk (F1) (F2) (F3) eller (F4) for å merke et alternativ.
- 4. Trykk på  $\mathbf{\nabla}$  for å redigere alternativet.

Skjermbildet for manuell angivelse vises på skjermen.

- 5. Trykk på 🗊 for å åpne justeringsmenyen.
- 6. Bruk  $\overleftarrow{}$  for a endre verdien.
- 7. Juster alternativene for tverrsnitt og materiale etter behov.
- 8. Trykk på 🕞 for å veksle mellom skjermbildet for manuell angivelse og automatisk beregning av grense.
- 9. Trykk på (F4) for å lagre beregningen og gå tilbake til skjermbildet for **R**<sub>L0</sub>-målinger.

## Motstandstest (R<sub>LO</sub>)

PV-analysatoren måler jordledningmotstand ( $\mathbf{R}_{lo}$ ) med teststrøm  $\geq$  200 mA (ved 2  $\Omega$ ) for

- jordledninger og ekvipotensielle bindingsledere i henhold til IEC 62446-1 klausul 6.1
- lynavledersystemer (LPS)
- jordingssystemer

## Motstand i jordledninger og ekvipotensielle bindingsledere

Slik måler du motstanden i jordledninger og ekvipotensielle bindingsledere:

- 1. Vri dreiebryteren til RLo.
- 2. Bruk **V** til å velge **Equipotensial Bonding** (Ekvipotensiell binding).
- 3. Trykk på 🗊 for å velge **One Shot** (standard modus), og følg instruksjonene på skjermen.
- 4. Koble den grønne testledningen til den sentrale PE-kontakten / jord.
- 5. Koble de gule testledningene til målepunktene.

Dette kan være metallrammen på modulen eller monteringsskinnene for solkraftsystemet.

6. Trykk på 🐨 enten på PV-analysatoren eller på den fjernstyrte proben.

l denne modusen utfører PV-analysatoren en kort måling ( $R_{LO}$ +) etterfulgt av enda en kort måling ( $R_{LO}$ -) med reversert polaritet.

PV-analysatoren viser begge resultater når målingen er fullført og velger det høyeste (dårligste) resultatet som hovedresultat. Basert på valgt grense, får alle tre resultatene enten status PASS (godkjent) eller FAIL (ikke godkjent).

PV-analysatoren viser også verdien av teststrømmen som ble brukt for motstandstesten ( $I_{RLO}$ ).

## Lynavlederledninger

Slik måler du motstand i lynavledersystemer (LPS):

- 1. Vri dreiebryteren til  $\mathbf{R}_{LO}$  -stillingen.
- 2. Bruk  $\mathbf{\nabla}$  for å velge **lynavlederen**.
- 3. Trykk på 🖽 for å velge **One Shot** (standard modus), og følg instruksjonene på skjermen.

l denne modusen utfører PV-analysatoren en kort måling ( $R_{LO+}$ ) etterfulgt av enda en kort måling ( $R_{LO-}$ ) med reversert polaritet. PV-analysatoren viser begge resultater når målingen er fullført og velger det høyeste (dårligste) resultatet som hovedresultat. Basert på valgt grense, får alle tre resultatene enten status PASS (godkjent) eller FAIL (ikke godkjent).

## Jordingssystem

Slik feilsøker du jordingssystemet med  $\mathbf{R}_{LO}$  kontinuerlig måling:

1. Trykk på (F2) for **R+ positiv** eller (F3) for **R- negativ**, og følg instruksjonene på skjermen.

## Polaritetstest

Polaritetstesten bekrefter at positive og negative ledninger er koblet til solkraftsystemets sammenkoblingsboks, vekselretter eller koblingsutstyr på riktig måte i henhold til IEC 62446-1 klausul 6.2.

## Advarsel 🔨

# Pass på at alle koblinger bruker riktig polaritet, slik at du unngår personskade eller skade på systemet.

Slik tester du polariteten:

- 1. Vri dreiebryteren til -/+ POLARITY.
- 2. Koble den røde testledningen til den positive kontakten på PV-strengen, og den blå testledningen til den negative kontakten på PV-strengen.

Tips: Trykk på <sup>I™</sup> for å se koblingsskjemaet.

3. Følg instruksjonene på skjermen.

Det øvre displayet viser faktisk spenning som er koblet til testledningene. Når spenningen er >5 V, vurderer PV-analysatoren målingene som  $\bigotimes_{Pass}$  eller  $\bigotimes_{Fail}$ . Positiv spenning vises som **PASS** (godkjent) og negativ vises som **FAIL** (ikke godkjent).

Hvis det oppdages ac-spenning, vises en advarsel på skjermen.

## Sammenkoblingsboks for PV-streng

Denne testprosedyren følger IEC 62446-1 klausul 6.3. Utfør denne testen før strengsikringer eller -kontakter kobles til for første gang:

- Koble til alle negative sikringer eller kontakter, slik at strengene har samme negative buss.
- Ikke koble til positive sikringer eller kontakter.
- Utfør en måling av spenningen for åpen krets i den første strengen, positiv (rød testledning) til negativ (blå testledning), og pass på at verdien er som forventet.
- Fortsett med resten av strengene i rekkefølge, positiv til negativ, og pass på at alle verdier er som forventet og ikke avviker mer enn ± 15 V fra strengene du allerede har målt.

Slik tester du strengsikringer:

- 1. Vri dreiebryteren til -/+ POLARITY.
- 2. Trykk på 📧 for å se koblingsskjemaet.
- 3. Følg instruksjonene på skjermen.

## **PV-streng**

Måling av spenning ved åpen krets og kretsstrømtest (ved kortslutning eller i drift).

## Måling av spenning ved åpen krets (V<sub>OC</sub>)

Måling av spenning ved åpen krets (V<sub>OC</sub>) i henhold til IEC 62446-1 klausul 6.4. Denne testen kontrollerer om modulstrengene er koblet til på riktig måte, og om det forventede antallet moduler er koblet til i serie i strengen. Når strenger er koblet til i serier, skal målt spenning være summen av spenningsmålingene til de individuelle solcellepanelene i strengen. Denne testen kan også brukes til å bekrefte åpen spenning på et individuelt solcellepanel.

## Kretsstrømtest – kortslutningstest (I<sub>SC</sub>)

Kretsstrømtesten på PV-strenger er i henhold til IEC 62446-1 klausul 6.5.2 og er en kortslutningstest for å bekrefte at systemet kjører med riktige egenskaper, og at ingen store feil befinner seg i ledningsnettet til solcelleinstallasjonen. Disse testene skal ikke anses som en ytelsestest for modulen/solcelleinstallasjonen. Sammenlign resultatene for kortslutningstesten med spesifikasjonene for solcellepanelene. PV-analysatoren utfører alle beregninger automatisk hvis spesifikasjonene for solcellepanelet er tilknyttet og innstrålings-/ temperaturmålinger blir overført fra innstrålingsmåleren.

### Driftstestmetode

Alternativ test metode for  $I_{SC}$  (se IEC 62446-1 klausul 6.5.3).

#### Slik tester du:

- 1. Last ned solcellepanelets spesifikasjoner.
- 2. Velg PV-modell.
- 3. Angi antall moduler for hver streng.
- 4. Monter innstrålingsmåleren ved solcellepanelet for å teste.
- 5. Vri dreiebryteren til  $V_{OC}/I_{SC}$ .
- 6. Koble den røde testledningen til den positive kontakten på strengen, og den blå testledningen til den negative kontakten på strengen.

Tips: Trykk på <sup>™</sup> for å se koblingsskjemaet.

7. Følg instruksjonene på skjermen.

PV-analysatoren vurderer resultatet for spenningsmåling ved åpen krets og kortslutningstest som PASS (godkjent) eller FAIL (ikke godkjent) basert på paneldata og antall moduler for valgt PV-modell.

## Spennings-/strømtest (V<sub>OC</sub>/I<sub>SC</sub>)

 $V_{OC}$  er en test som samsvarer med IEC 62446-1 klausul 6.4, for å finne maksimal spenning som solcellepanelet produserer under standard testforhold. I <sub>SC</sub> er en test som samsvarer med IEC 62446-1 klausul 6.5.2 for å finne maksimal strøm som solcellepanelet produserer under standard testforhold.

Slik tester du:

- 1. Monter innstrålingsmåleren ved solcellepanelet for å teste.
- 2. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **V<sub>OC</sub>/I<sub>SC</sub>-**stillingen.
- 3. Still inn grensen for V<sub>OC</sub> basert på data fra innstrålingsmåleren og PV-modellen.

Beregning av STC-grenser: beregnet fra innstrålings- og nominelle verdier.

4. Still inn grensen for I<sub>SC</sub> basert på data fra innstrålingsmåleren og PV-modellen.

Beregning av STC-grenser: beregnet fra innstrålings- og nominelle verdier.

«Irr & Tcell»-data fra innstrålingsmåleren vises på skjermen.

5. Koble den røde testledningen til den positive kontakten på strengen, og den blå testledningen til den negative kontakten på strengen.

Tips: Trykk på <sup>▶▶</sup> for å se koblingsskjemaet.

V<sub>OC</sub>-målingene vises på skjermen når du har koblet til testledningene.

Merk

Hvis PV-analysatoren oppdager reversert polaritet, gir apparatet fra seg en pipelyd og en advarsel vises på skjermen om mislykket test på grunn av en negativ måling.

6. Trykk på (Test) for å starte I<sub>SC</sub>-målingen.

Resultatene fra V<sub>OC</sub>- og I<sub>SC</sub>-målingene vises på skjermen med et Pass/Fail-ikon (godkjent eller ikke godkjent) basert på grensen fra innstrålingsmåleren.

7. Trykk på save for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

### Velg PV-modell

Når innstrålingsmåleren ikke er koblet til, er ikke grenser tilgjengelig, og det vises ikke innstrålings- eller temperaturdata på skjermen.

Slik utfører du en måling:

1. Koble testledningene fra PV-analysatoren til solcellepanelet.

Tips: Trykk på <sup>▶▶</sup> for å se koblingsskjemaet.

V<sub>OC</sub>-målingene vises på skjermen når du har koblet til testledningene. Pass/Fail-ikonene (godkjent eller ikke godkjent) viser ikke i denne konfigurasjonen.

2. Trykk på (TEST) for å starte I<sub>SC</sub>-målingen.

Resultatene av V<sub>OC</sub>- og I<sub>SC</sub>-målingene vises på skjermen.

3. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

### Kun når PV-analysatoren er paret med innstrålingsmåleren

Når innstrålingsmåleren er koblet til og du ikke har valgt en PV-modell, er ikke grenser tilgjengelig. Innstrålings- og temperaturdata fra innstrålingsmåleren vises på skjermen.

Slik utfører du en måling:

1. Koble testledningene fra PV-analysatoren til solcellepanelet. V<sub>OC</sub>-målingene vises automatisk på skjermen.

Tips: Trykk på <sup>▶▶</sup> for å se koblingsskjemaet.

V<sub>OC</sub>-målingene vises på skjermen når du har koblet til testledningene. «Irr & Tcell»-data fra innstrålingsmåleren vises på skjermen. Pass/Fail-ikonene (godkjent eller ikke godkjent) viser ikke i denne konfigurasjonen.

2. Trykk på (TEST) for å starte I<sub>SC</sub>-målingen.

Resultatene av  $V_{OC}$ - og  $I_{SC}$ -målingene vises på skjermen.

3. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## Rask V<sub>OC</sub>/I<sub>SC</sub>-måling

Du kan utføre en rask V<sub>OC</sub>/I<sub>SC</sub>-måling uten å koble til innstrålingsmåleren eller velge PV-modell. Pass/Fail-grense (godkjent eller ikke godkjent) eller innstrålingsdata vises ikke ved bruk av en slik måling.

Slik utfører du en måling:

- 1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **V<sub>oc</sub>/I<sub>sc</sub>**.
- 2. Koble testledningene til solcellepanelet. V<sub>OC</sub>-målingene vises automatisk på skjermen.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

Symbolet for spenning lyser når spenningen er ≥50 V.

3. Trykk på (TEST) for å starte I<sub>SC</sub>-målingen.

Resultatene av V<sub>OC</sub>- og I<sub>SC</sub>-målingene vises på skjermen. Pass/Fail-ikonene (godkjent eller ikke godkjent) viser ikke i denne konfigurasjonen.

4. Trykk på (sive) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## Måling av V<sub>OC</sub>/driftsstrøm

Driftsstrøm som en alternativ metode for  $I_{SC}$  i henhold til IEC 62446-1 klausul 6.5.3.

Slik utfører du en måling:

1. Koble PV-strengen til vekselretteren og slå på systemet i normal driftsmodus (vekselretteren må være stilt inn til maksimal effekt).

Det er nyttig å koble til to Y-kontakter som mellomledd, så du kan måle strengspenningen samtidig.

- 2. Vri dreiebryteren til Voc/Isc.
- 3. Koble testledningene til solcellepanelet.

V<sub>OC</sub>-målingene vises automatisk på skjermen.

Tips: Trykk på 🔎 for å se koblingsskjemaet.

4. Trykk på  $\bigcirc$  for å starte V<sub>OC</sub>-målingen.

V<sub>OC</sub>-målingen vises på skjermen. Hvis du har valgt PV-modell og innstrålingsmåleren er koblet til, vises Pass/Fail-ikonet (godkjent eller ikke godkjent) på skjermen. Instruksjonene for å måle V<sub>OC</sub> er nedtonet med en hake for å indikere at målingen er fullført. Instruksjonene for måling av driftsstrøm blir aktivert/synliggjort.

5. Koble til tangen, og pass på at strømflyten/polariteten samsvarer med pilen på tangen.

Tips: Trykk på <sup>▶▶</sup> for å se koblingsskjemaet.

6. Trykk på 🐨 for å starte målingen av driftsstrøm.

## Testing av AC/DC-effekt og funksjon

Dette tester strømeffekten fra PV-systemet for å sørge for at dc-effekten som produseres av solcellepanelene, inverteres til ac-effekt i henhold til IEC 62446-1 klausul 6.6.

### Ytelseskontroll av énfaset vekselretter

Mål dc-effekten, og deretter ac-effekten, og sammenlign resultatet.

Slik utfører du måling av dc-effekt:

1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **FUNC./P<sub>AC/DC</sub>**.

Skjermen viser effekten som null og er klar til å sammenligne målingene av dc- og ac-effekt.

- 2. Trykk på  $\mathbf{\nabla}$  for å stille inn grense for effektivitetsfaktor.
- 3. Koble PV-strengen til vekselretteren og slå på systemet i normal driftsmodus (vekselretteren må være stilt inn til maksimal effekt).
- 4. Koble den røde testledningen parallelt med den positive kontakten på PV-strengen, og den blå testledningen parallelt med den negative kontakten på PV-strengen til solcellepanelet.
- 5. Koble til tangen, og pass på at strømflyten/polariteten samsvarer med pilen på tangen.

Tips: Trykk på <sup>INFO</sup> for å se koblingsskjemaet.

- 6. Trykk på <sup>™</sup>.
- 7. Trykk på 🗊 for å sette dc-målingene på vent.

Overskriften i den blå kolonnen indikerer at dc-målingene er satt på vent.

8. Trykk på  $\mathbf{\nabla}$  for å slette eller avbryte kolonnen for dc-måling og gå tilbake til nullinnstillingen.

Slik utfører du måling av ac-effekt:

- 1. Koble testledningene til ac-uttaket på vekselretteren.
- 2. Koble til tangen.

Tips: Trykk på <sup>INFO</sup> for å se koblingsskjemaet.

- 3. Trykk på 🖽.
- 4. Trykk på F3 for å sette ac-målingene på vent.

Overskriften i den blå kolonnen indikerer at ac-målingene er satt på vent.

Skjermen viser området for effektivitetsfaktor med et ikon for Pass (godkjent) eller Fail (ikke godkjent).

5. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

### Ytelseskontroll av trefaset vekselretter

Mål dc-effekten, og deretter ac-effekten (L1 + L2 + L3), og sammenlign resultatet.

Målingen foretas på følgende måte:

1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **FUNC./P<sub>AC/DC</sub>**.

Skjermen viser effekten som null, og er klar til å teste trefase-effekt.

- 2. Trykk på  $\blacktriangle$  for å bytte mellom énfase- og trefase-effekt.
- 3. Trykk på  $\mathbf{\nabla}$  for å stille inn grense for effektivitetsfaktor.
- 4. Trykk på 🖽.
- 5. Trykk på 🗊 for å sette dc-målingene på vent.

Overskriften i den blå kolonnen indikerer at dc-målingene er satt på vent.

- 6. Trykk på 🖽.
- 7. Trykk på (F3) for å sette ac-/L1-målingene på vent.

Overskriften i den blå kolonnen indikerer at ac-/L1-målingene er satt på vent.

- 8. Trykk på 🖽.
- 9. Trykk på (F3) for å sette ac-/L2-målingene på vent.

Overskriften i den blå kolonnen indikerer at ac-/L2-målingene er satt på vent.

- 10. Trykk på 🖽.
- 11. Trykk på 🕞 for å sette ac-/L3-målingene på vent.

Overskriften i den blå kolonnen indikerer at ac-/L3-målingene er satt på vent.

Skjermen viser området for effektivitetsfaktor med et ikon for Pass (godkjent) eller Fail (ikke godkjent).

12. Trykk på (SAVE) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## AC/DC-spenningsmåling

Måling av spenning ved hjelp av et enkeltbilde, som automatisk oppdager ac- eller dc-effekt.

Målingen foretas på følgende måte:

- 1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **FUNC./P<sub>AC/DC</sub>**.
- 2. Trykk på (F2) for å måle spenningen.

Bindestrekene på skjermen indikerer at ingen ledninger er koblet til PV-analysatoren.

3. Koble testledningene til kretsen som skal testes.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

PV-analysatoren oppdager automatisk om målingen er ac- eller dc-spenning.

4. Trykk på 🛐 for å sette målingen på vent.

Målingen er satt på vent.

5. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## AC/DC-strømmåling

Måling av strøm ved hjelp av et enkeltbilde, som automatisk oppdager ac- eller dc-effekt.

Målingen foretas på følgende måte:

- 1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **FUNC./P<sub>AC/DC</sub>**.
- 2. Velg  $(F_2)$  for a male strømmen.

(2)-knappen bytter mellom alternativene for måling av spenning eller strøm. Bindestrekene på skjermen indikerer at ingen ledninger er koblet til PV-analysatoren.

3. Koble tangen til kretsen som skal testes.

Tips: Trykk på <sup>▶▶</sup> for å se koblingsskjemaet.

PV-analysatoren oppdager automatisk om målingen er ac- eller dc-strøm.

4. Trykk på 🕞 for å sette målingen på vent.

Målingen er satt på vent.

5. Trykk på sve for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

### Funksjonstester

sjekkliste for funksjonstester

Slik tester du:

- 1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **FUNC./P<sub>AC/DC</sub>**.
- 2. Trykk på  $(\mathbf{F4})$  for å begynne å registrere resultater fra funksjonstestene.
- 3. Bruk  $\langle til a utheve ulike elementer på sjekklisten.$
- 4. Trykk på (F1) og (F2) for å velge pass (godkjent), fail (ikke godkjent), eller N/A (ikke gjeldende) for den uthevede raden.
- 5. Trykk på F (tilbake) for å gå tilbake til effekttesten.

Hvis avmerkingsbokser har blitt krysset av, er 🕞 tilgjengelig. Alle resultater viser på skjermen inntil du sletter dem for å starte en ny økt, uavhengig av om strømmen er på/av eller om det er en ny dag.

6. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## Isolasjonsmotstandstest (R<sub>INS</sub>)

R<sub>INS</sub>-modus er en test av motstanden til isolasjonen mellom jord og PV-installasjonen, som påkrevd i henhold til IEC 62446-1 klausul 6.7. Du bør gjenta denne testen som et minimumskrav for hver PV-installasjon eller -underinstallasjon. Du kan også teste individuelle strenger ved behov.

## Testmetode 1 («Keep the Leads»)

Denne testen utføres mellom PV-installasjonens negative kobling til jord, og deretter mellom PV-installasjonens positive kobling til jord. Koblingene endres ikke for denne testen («Keep the Leads»-metoden).

Slik tester du:

- 1. Vri PV-analysatorens dreiebryter til **R**INS.
- 2. Koble testledningene til solcellepanelet.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

Gjør følgende dersom jordingspunktet og rammene **er bundet** til jordingspunktet på stedet:

- a. Koble den grønne testledningen til jord.
- b. Koble den røde testledningen til den positive terminalen på PV-installasjonen.
- c. Koble den blå testledningen til den negative terminalen på PV-installasjonen.

#### ELLER

Gjør følgende dersom jordingspunktet og rammene **ikke er bundet** til jordingspunktet på stedet (installasjon i beskyttelsesklasse II):

- a. Koble den grønne testledningen til rammen til PV-installasjonen.
- b. Koble den røde testledningen til den positive terminalen på PV-installasjonen.
- c. Koble den blå testledningen til den negative terminalen på PV-installasjonen.
- 3. Bruk  $\mathbf{\nabla}$  til å velge nominell testspenning (V<sub>N</sub> = 50/100/250/500/1000 V).

Denne verdien aktiverer grenseverdier.

4. Etter at ledningene har blitt konfigurert, trykker du på 📼 >1 s. for å starte R<sub>INS</sub> (1)-målingen.

Bindestrekene blinker under målingsberegningen, og deretter vises testresultatene på skjermen:

- R<sub>INS</sub>: laveste måling av R<sub>INS</sub> + eller R<sub>INS</sub> -
- R<sub>INS</sub> +: isolasjonsmotstand, PV+ til jord
- R<sub>INS</sub> +: isolasjonsmotstand, PV– til jord
- V<sub>INS</sub> +: testspenningen som ble brukt under isolasjonstesten (PV+ til jord)
- V<sub>INS</sub> –: testspenningen som ble brukt under isolasjonstesten (PV– til jord)

**Godkjent:** Sog en kort pipelyd angir at testen er bestått når resultatene er høyere enn de forhåndsinnstilte grensene.

**Ikke godkjent:** Sog en rekke pipelyder angir at testen ikke ble bestått når resultatene er lavere enn de forhåndsinnstilte grensene.

5. Trykk på (INF) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

#### Merk

Dersom motstanden ligger utenom en akseptabel terskel fra R<sub>INS</sub>-testen (1 eller 2), kan du bruke kontinuitetstesten for å finne den bestemte plasseringen på isolasjonen der motstanden svikter. Se Kontinuerlig måling.

## Testmetode 2 (standard)

Standard testmetode 2 er en test mellom jording og en kortsluttet solkraftinstallasjon for en positiv og deretter en negativ måling. Denne metoden bruker også alternativet for «Keep the Leads».

- 1. Vri PV-analysatorens dreiebryter til **R**INS.
- 2. Bruk  $\mathbf{\nabla}$  til å velge nominell testspenning (V<sub>N</sub> = 50/100/250/500/1000 V).

Denne verdien aktiverer innstillingen for grenseverdier.

3. Koble testledningene til PV-installasjonen.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

Gjør følgende dersom jordingspunktet og rammene **er bundet** til jordingspunktet på stedet:

- a. Koble den grønne testledningen fra den grønne kontakten til jord.
- b. Koble den røde testledningen fra den røde kontakten til den positive terminalen på PV-installasjonen.
- c. Koble den blå testledningen fra den blå kontakten til den negative terminalen på PV-installasjonen.

### ELLER

Gjør følgende dersom jordingspunktet og rammene **ikke er bundet** til jordingspunktet på stedet (installasjon i beskyttelsesklasse II):

- a. Koble den grønne testledningen fra den grønne kontakten til rammen på PV-installasjonen.
- b. Koble den røde testledningen fra den røde kontakten til den positive terminalen på PV-installasjonen.
- c. Koble den blå testledningen fra den blå kontakten til den negative terminalen på PV-installasjonen.

4. Etter at ledningene har blitt konfigurert, trykker du på 📼 for å starte R<sub>INS</sub> (2)-målingen.

Merk

Ikonet og bindestrekene for høy spenning vises under målingen.

Testresultatene vises på skjermen når testen er fullført:

- R<sub>INS</sub> (2): målt isolasjonsmotstand
- V<sub>INS</sub>: testspenningen som ble brukt under isolasjonstesten

**Godkjent:** Sog en kort pipelyd angir at testen er bestått når resultatene er høyere enn de forhåndsinnstilte grensene.

**Ikke godkjent:** Sog en rekke pipelyder angir at testen ikke ble bestått når resultatene er lavere enn de forhåndsinnstilte grensene.

5. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

Merk

Dersom motstanden ligger utenom en akseptabel terskel fra R<sub>INS</sub>-testen (1 eller 2), kan du bruke kontinuitetstesten for å finne den bestemte plasseringen på isolasjonen der motstanden svikter. Se Kontinuerlig måling.

## Kontinuerlig måling

Du kan måle R<sub>INS</sub> mellom hvilke som helst to målingspunkter i PV-systemet. Denne målingen bidrar til å feilsøke isolasjonsfeil på ledningene. Fluke anbefaler at du fjerner solcellemoduler før du utfører denne testen, da disse kan påvirke resultatet.

Slik måler du:

- 1. Vri PV-analysatorens dreiebryter til  $\mathbf{R}_{INS}$ .
- 2. Trykk på 🛐 for å gå inn i R<sub>INS</sub> kontinuerlig modus.
- 3. Bruk  $\mathbf{\nabla}$  til å velge nominell testspenning (V<sub>N</sub> = 50/100/250/500/1000 V).

Denne verdien aktiverer grenseverdier.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

4. Etter at du har koblet til ledningene, trykker du på 🐨 >1 s. for å starte R<sub>INS</sub> kontinuerlig måling.

Bindestrekene vises under målingsberegningen, og deretter vises testresultatene på skjermen:

- Sanntidsresultater: målingsresultatene oppdateres hver sekund.
- En grønn hake vises når resultatet faller under grensen.
- 5. Trykk på 🐨 >1 s. når som helst for å sette testen på pause og resultatene på vent på skjermen.
- 6. Trykk på 🐨 >1 s. igjen for å fortsette testen.
- 7. Beveg testledningene opp og ned på kabelen til du finner årsaken til motstanden:
  - 🗴 vises på skjermen ved siden av målt motstand som faller under grensen
  - Flere pip etter hverandre angir at testen ikke ble bestått.
- 8. Trykk på sve for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

### ELLER

9. Koble til neste testpunkt (du trenger ikke å slette noe du ikke har lagret), eller gå videre til neste test.

## Motstandstest av våt isolasjon

Motstandstesten av våt isolasjon samsvarer med kravene i IEC 62446-1 klausul 8.3 og er mest nyttig når du prøver å finne feil. Denne motstandstesten evaluerer den elektriske isolasjonen til PV-systemet i våte driftsforhold. Testen simulerer regn eller dugg på installasjonen og ledningene og bekrefter deretter om væske kan trenge inn i aktive deler av den elektriske kretsen, der det kan føre til korrosjon, jordingsfeil eller elektrisk sikkerhetsrisiko for personalet eller utstyret. Denne testen er spesielt effektiv når man vil finne feil over bakken, som skade på ledninger, deksler på koblingsbokser som ikke beskytter godt nok og andre lignende installasjonsproblemer. Den kan også brukes til å oppdage produksjons- eller designfeil, inkludert hull på polymermaterialet, sprukne koblingsbokser, dårlig forseglede diodehylstre og bruk av feil kontakter (til innendørs bruk).

En test av våt isolasjon bør utføres når resultatet fra en tørrtest ikke er tilfredsstillende, eller hvis det mistenkes at produksjonsfeil eller dårlig installasjon fører til redusert isolasjon.

Testen brukes på hele solcelleinstallasjonen eller på større systemer for å velge deler som komponenter eller deler av installasjonen. Der man kun tester deler av solcelleinstallasjonen, velger man de delene man mistenker eller vet har vist tegn på problemer ved andre tester. I noen tilfeller kan man be om test av våt isolasjon på en prøvedel av solcelleinstallasjonen.

Bruk den samme testsekvensen som i *Testmetode 1 («Keep the Leads»)* eller *Testmetode 2 (standard)*.

## **I-V Curve-test**

V<sub>OC</sub> er en test for å finne ut maksimal spenning som solcellepanelet kan produsere under standard testforhold i henhold til IEC 62446-1 klausul 7.2. I<sub>SC</sub> er en test for å finne ut maksimal strømnivå som solcellepanelene kan produsere under standard testforhold.

Slik måler du:

1. Vri PV-analysatorens dreiebryter til I-V Curve.

I-V Curve-tabellen vises på skjermen, og denne indikerer om PV-analysatoren er koblet til innstrålingsmåleren eller PV-modellen.

Hvis den ikke er koblet til:

- a. Trykk på 🖼 **IRR Meter** for å pare innstrålingsmåleren med PV-analysatoren. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se *Paring av PV-analysatoren og innstrålingsmåleren*.
- b. Trykk på 🕞 PV-modell for å velge PV-modell fra databasen.

Når den er koblet til, viser I-V Curve-tabellen følgende:

- en avlesing av innstråling i sanntid fra innstrålingsmåleren
- en avlesing av celletemperaturen i sanntid fra innstrålingsmåleren
- nominelle verdier basert på PV-modellen
- 2. Trykk på (F2) for å vise I-V Curve-diagrammet.

I-V Curve-diagrammet viser følgende:

- nominell kurve basert på data fra PV-modellen
- områdekurve med visning av området for minsteverdier til maksimalverdier i den nominelle kurven basert på de nominelle verdiene ±5 % (kriterier for å bestå = 5 %)
- 3. Koble den røde testledningen til den positive kontakten på PV-installasjonen, og den blå testledningen til den negative kontakten på PV-installasjonen.

Tips: Trykk på <sup>▶▶</sup> for å se koblingsskjemaet.

- 4. Fest innstrålingsmåleren til panelet med braketten.
- 5. Trykk på (TEST) for å starte målingen og opprette en I-V curve.

Skjermen viser en fremdriftslinje.

6. Trykk på 🗊 for å avbryte testen.

### Merk

En advarsel vises på skjermen dersom PV-analysatoren oppdager reversert polaritet ved begynnelsen av testen. Trykk på 📧 for å se et koblingsskjema.

Når testen er fullført, vises testresultatene i I-V Curve-tabellen:

- STC-kolonnen viser verdier.
- Pass/Fail-indikatorer (godkjent eller ikke godkjent) vises på hver rad.
- MEAS-kolonnen (measured, eller målt) viser verdier.
- 7. Trykk på 🖻 for å vise et diagram over målt kurve og STC-kurve øverst i kurven for NOM område.
- 8. Bruk 🕻 til å bytte mellom de to visningene, tabell eller diagram:
  - visning av avansert tabell med en tilleggskolonne som viser målte verdier
  - visning av avansert diagram viser de målte verdiene som en svart linje
- 9. Trykk på sve for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet med tomme felt for STC- og MEAS-data.

Merk

Et spørsmålstegn vises på fanen for PV-modell for å minne deg på å oppdatere data for PV-modell, om nødvendig.

## Tilleggstester

Diodetester kan utføres for å møte kravene i IEC 62446-1 klausul 8.2.

## Friløpsdiodetest

Friløpsdioder forhindrer strømmen som går fra gode solceller som er godt eksponert for sollys, i å bli overopphetet og brenne svakere solceller som ikke får like mye sollys, ved å opprette en strømbane rundt den svakere cellen.

Slik stiller du dem inn:

1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til 🔔

Skjermen viser modus for friløpsdiodetest. Trykk på (F1) hvis modus for friløpsdiodetest ikke vises.

2. Bruk  $\mathbf{\nabla}$  til å stille inn pass/fail-grensen for måling av spenning i friløpsdioden.

Slik stiller du inn grenser:

- a. Bruk til å merke alternativene.
- b. Trykk på 🗊 for å velge det uthevede alternativet og redigere det i et nytt skjermbilde.
- c. Trykk på  $(\mathbf{F4})$  for å lagre grensen og gå tilbake til forrige skjermbilde for diodetest.
- d. Trykk på 🕞 for å angi en friløpsdiodegrense manuelt.
- e. Bruk (F1) og (F2) til å velge siffer du vil endre på.
- f. Bruk 🕻 til å endre verdien.
- g. Trykk på (F4) (tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet for å stille inn grense.
- 3. Koble testledningene fra PV-analysatoren til friløpsdioden.

Tips: Trykk på <sup>INFO</sup> for å se koblingsskjemaet.

- a. Koble den grønne testledningen fra den den grønne kontakten til den positive anoden.
- b. Koble den gule testledningen fra den den gule kontakten til den negative katoden.

## 🕂 Forsiktig

### Under denne testen skal ikke modulene generere spenning eller strøm. Solcellepanelet (DUT) må befinne seg i et helt skyggelagt eller mørkt område.

4. Trykk på 🐨 for å starte målingen.

Når målingen er fullført, viser skjermen følgende:

- målt spenning i friløpsdioden
- målt strøm i friløpsdioden

**Godkjent:** Og en kort pipelyd indikerer at testen er bestått når resultatet er høyere enn de innstilte grensene.

**Ikke godkjent:** Og flere pipelyder etter hverandre (med lavere frekvens) indikerer at testen ikke ble bestått basert på de innstilte grensene.

Merk

Denne testen kontrollerer om spenningsfallet i dioden er innenfor det forventede området (grensen). Hvis spenningsfallet er for lavt, betyr det at dioden har kortsluttet, og hvis spenningen vises som «OL», er dioden åpen. 5. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

**Feilsøk:** Hvis spenningen ikke er innenfor det godkjente området, må du bruke kontinuitetstesten til å finne dioden som ikke fungerer. Se *Kontinuerlig diodetest*.

### Sperrediodetest

Sperredioder passer på at den elektriske strømmen kun strømmer i én retning, UT av serieinstallasjonen og til vekselretteren, ekstern last, kontrollen, eller batteriene for å forhindre at strømmen som blir generert av de andre parallelt tilkoblede PV-panelene i samme installasjon, strømmer tilbake gjennom et svakere nettverk (med mindre lys), og også for å forhindre at helt oppladede batterier lader seg ut eller slipper strømmen tilbake i installasjonen om natten.

Sperredioder kan mislykkes både i åpen og kortsluttet tilstand. Denne testen er viktig for installasjonen som har sperredioder.

Slik stiller du dem inn:

1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til \_\_\_\_\_\_

Skjermen viser standard modus for friløpsdiodetest.

- 2. Trykk på (F2) for testmodus for **sperredioder**.
- 3. Koble testledningene fra PV-analysatoren til sperredioden.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

- a. Koble den grønne testledningen til den positive anoden.
- b. Koble den gule testledningen til den negative katoden.

#### Merk

Sperredioder kan måles i systemer mens de er i drift. Du trenger ikke koble fra modulene eller slå av spenningen/strømmen.

4. Bruk ▼ til å stille inn pass/fail-grensen (godkjent eller ikke godkjent) for måling av spenning i sperredioden.

Slik stiller du inn grenser:

- a. Bruk (F1) og (F2) til å velge siffer du vil endre på.
- b. Bruk til å endre verdien.
- c. Trykk på 🖽 (tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet for sperrediodetest.

5. Trykk på 🐨 for å starte målingen.

Når målingen er fullført, viser skjermen følgende:

- målt spenning i sperredioden
- målt strøm i sperredioden

**Godkjent:** Og en kort pipelyd indikerer at testen er bestått når resultatene er høyere enn de innstilte grensene.

**Ikke godkjent:** Sog en rekke pipelyder indikerer at testen ikke ble bestått når resultatene er lavere enn de innstilte grensene.

#### Merk

Denne testen kontrollerer om spenningsfallet i dioden er innenfor det forventede området (grensen). Hvis spenningsfallet er for lavt, betyr det at dioden har kortsluttet, og hvis spenningen vises som «OL», er dioden åpen.

6. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

**Feilsøk:** Hvis spenningen ikke er innenfor det godkjente området, må du bruke kontinuitetstesten til å finne dioden som ikke fungerer. Se *Kontinuerlig diodetest*.

### Kontinuerlig diodetest

Bruk den kontinuerlige diodetesten når du vil teste hver diode i en PV-celle for å finne ut hvilken som ikke fungerer.

Slik stiller du dem inn:

1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til \_∠\_\_\_\_

Skjermen viser standard modus for friløpsdiodetest.

- 2. Trykk på 🕞 for **Diode**-testmodus.
- 3. Koble testledningene fra PV-analysatoren til en diode inni panelets koblingsboks eller frakoblet diode.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

- 4. Koble den grønne testledningen til den positive anoden.
- 5. Koble den gule testledningen til den negative katoden.

## \land Forsiktig

### Diodene skal ikke være koblet til strøm eller i drift under denne testen.

6. Bruk ▼ til å stille inn pass/fail-grensen (godkjent eller ikke godkjent) for måling av diodespenning.

Slik stiller du inn grenser:

- a. Bruk (F1) og (F2) til å velge siffer du vil endre på.
- b. Bruk til å endre verdien.
- c. Trykk på 🗗 (tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet for sperrediodetest.
- 7. Trykk på (TEST) for å starte målingen.

Når målingen er fullført, viser skjermen følgende:

- målt diodespenning
- målt diodestrøm

**Godkjent:** Og en kort pipelyd indikerer at testen er bestått når resultatene er høyere enn de innstilte grensene.

**Ikke godkjent:** Sog en rekke pipelyder indikerer at testen ikke ble bestått når resultatene er lavere enn de innstilte grensene.

Måleresultater blir oppdatert hvert sekund.

### Merk

Denne testen tester om spenningsfallet i dioden er innenfor det forventede området (grensen). Hvis spenningsfallet er for lavt, betyr det at dioden har kortsluttet, og hvis spenningen vises som «OL», er dioden åpen.

Tips: Fluke anbefaler at du gjentar denne testen med reversert polaritet (koble den gule testledningen til den positive anoden og den grønne testledningen til den negative katoden). Måleresultatet skal alltid være «OL».

- 8. Trykk på 🐨 for å sette målingen på skjermen på pause.
- 9. Trykk på 🐨 en gang til for å fortsette målingen på skjermen.
- 10. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## Testing av overspenningsvern (SPD)

SPD-testen kontrollerer at enheten som testes (Device Under Test) fungerer som forventet.

Slik stiller du dem inn:

Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til -<sup>→</sup>/<sub>→</sub>.

Skjermen viser standard modus for friløpsdiodetest.

2. Trykk på 4 for SPD-testmodus.

Skjermen viser verdier som null.

3. Bruk ▼ til å åpne menyen **Set Limit** (Angi grense), og angi pass/fail-grense (godkjent eller ikke godkjent) for måling av diodespenning.

Slik stiller du inn grenser:

- a. Bruk  $(F_1)$  og  $(F_2)$  til å velge siffer du vil endre på.
- b. Bruk til å endre verdien.
- c. Trykk på 🖽 (tilbake) for å gå tilbake til SPD-testmodus.
- 4. Koble testledningene fra PV-analysatoren til solcelleinstallasjonen.

Tips: Trykk på 🔤 for å se koblingsskjemaet.

- a. Koble den blå testledningen til den ene siden av overspenningsvernet.
- b. Koble den grønne testledningen til den andre siden av overspenningsvernet.
- 5. Trykk på (TEST) >1 sek for å starte målingen.

#### Merk

En \Lambda vises på skjermen inntil alle testresultatene er ferdig med å lastes inn.

Når målingen er fullført, viser skjermen den målte spenningen.

6. Trykk på (save) for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## Autotestsekvens

PV-analysatoren har en autotest-modus som utfører en testsekvens automatisk basert på disse ulike kombinasjonene:

- sammenligning av resultater med og uten isolasjonstest
- sammenligning av kategori 1 og kategori 1 + 2
- sammenligning av beskyttelsesklasse I og beskyttelsesklasse II

Slik stiller du dem inn:

1. Vri dreiebryteren på PV-analysatoren til **AUTO**.

Skjermen viser standard modus for autotesting.

2. Bruk 🕻 til å rulle gjennom de tilgjengelige nullstilte tilstandene for AUTO-testing.

Skjermbildet oppdateres for å vise detaljene for AUTO-testen.

3. Trykk på (F4) for å endre innstillingene for AUTO-testen.

🗙 angir at PV-modellen ikke er valgt eller at innstrålingsmåleren ikke er koblet til.

Gjør følgende hvis den ikke er koblet til etter at du har trykket på  $F_4$ :

- a. Endre testtype.
- b. Angi informasjon om PV-modell.
- c. Utfør paring med innstrålingsmåleren. Se Paring av PV-analysatoren og innstrålingsmåleren.
- d. Bruk  $\overset{(*)}{\smile}$  for a rulle til du ser alternativet **Set V**<sub>N</sub>.
- e. Velg  $V_N$  (kun tilgjengelig for AUTO-tester der målingen  $R_{INS}$  er inkludert).
- f. Velg R<sub>LO</sub>-grense.
- g. Følg instruksjonene på skjermen for å nullstille testledningene.

Tips: Skjermen viser et koblingsskjema for hvordan du stiller inn PV-analysatoren for solcelleinstallasjonen basert på alternativene du har valgt for AUTO-testen.

🛇 angir at PV-modellen er valgt og at innstrålingsmåleren er koblet til.

4. Trykk på 🐨 for å starte AUTO-testen.

Skjermen viser testsekvensen. Når sekvensen er fullført, viser skjermen meldingen **Auto Test Complete** (Autotesting fullført).

5. Bruk 🕻 til å bla gjennom testene.

Skjermen viser meldingen **Auto Test Complete** (Autotesting fullført) og resultatene av testen.

- 6. Bruk 🕻 til å bla gjennom resultatene.
- 7. Trykk på (F3) for å slette testresultatene uten å lagre dem.
- 8. Trykk på sve for å lagre resultatene i minnet.

En bekreftelsesmelding med et ID-nummer vises på skjermen, og deretter blir du ført tilbake til testskjermbildet.

## Meny

Menyfunksjonen har alternativer for

- minne
- enhetsinnstillinger
- hjelp

Slik åpner du menyfunksjonen:

- 1. Vri dreiebryteren til **MENU**.
- 2. Bruk 🔆 til å merke et element i menyen.
- 3. Trykk på 🗊 for å velge menyelementet.

Følg instruksjonene på skjermen.

## **Nedlasting av testresultater**

Du kan laste ned testresultater fra PV-analysatoren til en PC for administrering, via en IR-port. Slik laster du ned testresultater via en IR-port:

- 1. Slå av PV-analysatoren.
- 2. Koble IR-seriekabelen til serieporten på PC-en og til IR-porten på PV-analysatoren. Se Figur 2.



## Figur 2. Tilkobling av IR-seriekabel

- 3. Åpne TruTest-programmet på PC-en.
- 4. Slå på PV-analysatoren.
- 5. Se dokumentasjonen for *TruTest™ Data Management Software* hvis du trenger hjelp til å stille inn dato-/tidsstempel og laste opp data fra PV-analysatoren.

## Laste ned PV-modelldata

Se dokumentasjonen for *TruTest™ Data Management Software* hvis du trenger hjelp til å laste ned PV-modelldata.

# Vedlikehold

## Advarsler 🔥

Slik unngår du elektrisk støt, brann og personskade:

- Sjekk at batteripolariteten er riktig for å unngå batterilekkasje.
- Reparer produktet før bruk hvis batteriet lekker.
- Be en godkjent tekniker reparere produktet.
- Bruk bare spesifiserte reservedeler.
- Skift bare ut en sikring som er gått, med en eksakt lik sikring for fortsatt å ha beskyttelse mot lysbuer.
- Ikke bruk produktet hvis dekslene er fjernet eller instrumenthuset er åpent. Du kan utsettes for farlig spenning.
- Fjern inndatasignalene før du rengjør produktet.

Tørk av utsiden regelmessig med en fuktig klut og et mildt vaskemiddel. Bruk aldri slipemidler eller løsemidler. Smuss eller fuktighet i terminalene kan påvirke avlesningene.

Slik rengjøres terminalene:

- 1. Slå av PV-analysatoren, og fjern alle testledningene.
- 2. Rist ut eventuell smuss i terminalene.
- 3. Fukt en ren bomullsklut med alkohol, og rengjør innsiden av alle terminalene.

Tabell 8 er en liste over deler som kan byttes ut på testeren.

#### Tabell 8. Reservedeler

beskrivelse	delenummer
\Lambda sikring, FF 630 mA 1000 V IR 30 kA for PV-analysatoren	5335526
batteriholder	1676850
batterideksel	5330087

## Skifte av sikring

Slik skiftes sikringen (se Figur 3):

- 1. Trykk på (1) for å slå av PV-analysatoren.
- 2. Fjern testledningene fra terminalene.
- 3. Fjern batteridekselet med en vanlig skrutrekker ved å vri skruene på batteridekselet (3 stk.) en kvart omdreining mot venstre.
- 4. Skift sikringen.
- 5. Sett på batteridekselet igjen.
- 6. Skru batteridekselskruene en kvart omdreining til høyre for å feste dekselet.
- 7. Batterispenningen vises på den sekundære skjermen.

#### Advarsel

#### Slik unngår du elektrisk støt eller personskade grunnet feilmålinger:

- Bytt ut batteriene så snart ikonet 🗔 for tomt batteri vises.
- Kontroller at batteripolariteten er riktig. Et batteri med reversert polaritet kan føre til lekkasje.

## Utskifting av batteri

Skift ut batteriene med seks AA-batterier. Alkaliske batterier leveres med testeren.

## Advarsel \Lambda

#### Slik unngår du elektrisk støt, brann og personskade:

- Fjern testledningene og alle inngangssignaler før du skifter batteriet.
- Bruk KUN nye sikringer med samme ampereverdi, spenning og avbruddsstyrke som er vist i avsnittet *Spesifikasjoner* i denne håndboken.

Slik skifter du batteriene (se Figur 3):

- 1. Trykk på (1) for å slå av PV-analysatoren.
- 2. Fjern testledningene fra terminalene.
- 3. Fjern batteridekselet med en vanlig skrutrekker ved å vri skruene på batteridekselet (3 stk.) en kvart omdreining mot venstre.
- 4. Trykk på utkoblermekanismen, og skyv batteriholderen ut av testeren.
- 5. Skift batteriene.
- 6. Sett tilbake batteriholderen og batteridekselet.
- 7. Skru batteridekselskruene en kvart omdreining til høyre for å feste dekselet.



### Figur 3. Utskifting av batteri

## Kassering av produktet

Produktet skal kasseres på en profesjonell og miljømessig forsvarlig måte:

- Slett personlige data på produktet før kassering.
- Ta ut batterier som ikke er integrert i elsystemet, før kassering, og kasser batteriene separat.
- Hvis produktet har integrert batteri, kasserer du hele produktet som elavfall.